이미지 관심영역 (ROI) 추출하기

(동작조건)


- 1. 이미지의 관심 영역(Region of Interest)을 설정하고 추출하는 기능을 구현
- 2. 입력 영상은 본인이 촬영한 임의의 컬러 사진 사용. 해상도는 640x480으로 변경 사용
- 3. 이미지 관심영역이란 임의의 도형 형태들(타원 또는 다각형)로 드래그 또는 점을 찍어 설정한 영역을 말함

3-1. 타원(Ellipse)

- 왼쪽 위 (Left-Top) 위치에서 마우스 왼쪽 버튼 다운을 하고, 드래그한 뒤 오른쪽 아래 (Right-Bottom) 위치에서 마우스 왼쪽 버튼 업을 하여 영역을 설정함.
- 드래그하는 동안 타원에 해당하는 타원 그림이 그려져야 함.

3-2. 다각형(Polygon)

- 시계 반대 방향으로 여러 개의 점을 찍어 다각형 영역을 설정함.
- 최소 3점 이상이 찍혀야 함 (다각형 완성 조건)
- 이미지 위 임의의 위치를 클릭하여 다각형의 점들을 생성했을 때, 연속된 두 점사이의 선이 그려져야 함.
- 다각형을 유지하기 위해 시계 반대 방향에서의 3점 사이의 내각이 180도 이하여 야 함. 만약, 180도 이상의 각이 나오는 점이 찍혔다면, 그 점은 반영되지 않도록 한
- 임의의 위치 클릭하여 점을 찍을 때, 첫 번째 점과의 거리가 20 이하면 다각형을 닫도록 함. 마지막으로 찍은 점은 무시하도록 함



4. 타원 또는 다각형 형태로 정의한 관심영역 내부의 이미지만을 원래의 크기대로 추출하여 순서대로 저장하도록 함 (이미지명은 본인 이름 영어 이니셜을 이용하여 kdh0001.jpg, kdh0002.jpg 형태로 저장)





- 5. 처음 프로그램 시작 시 이미지 관심영역 모드 선택은 키보드를 눌러 선택함. 다음의 모 드 상태는 이미지 왼쪽 상단에 표시 (NULL, Ellipse, Polygon) 되어야 함
- 5-1. 처음 시작은 NULL 모드로 시작함.
- 5-2. 타원(Ellipse) 모드는 키보드 숫자 '1'을 눌러 선택, 다시 하번 누르면 모드 해제
- 5-3. 다각형(Polygon) 모드는 키보드 숫자 '2'을 눌러 선택, 다시 한번 누르면 모드 해제
- 5-4. 타원 모드에서 키보드 숫자 '2'를 누르면 다각형 모드로 변경되어야 하고, 반대로 다 각형 코드에서 키보드 숫자 '1'을 누르면 타워 모드로 변경되어야 함.

(평가방법)

- 1. 코드 주석 삽입 여부
- 2. 부정행위 (cheating) 여부
- 3. 명시된 동작 실행 여부
- 4. 코드의 품질은 평가하지 않음

(제출방법)

- 1. '학번_이름'으로 디렉토리 생성
- 2. '파일이름.py' 코드, 'input.jpg', 존재하도록 저장
- 3. '학번_이름' 디렉토리를 '학번_이름.zip'으로 압축하여 uclass 사이트 과제 제출란에 업로드

(제출기한)

- (현재) ~ 2024년 5월 27일 (월요일) 23:59분까지